

7 Kanäle	14 Kanäle	DMX-Wert	Funktion
1	1	0–255	Schwenken (Pan): 0° → 540°
—	2	0–255	Schwenken (Pan): Feineinstellung
2	3	0–255	Neigen (Tilt): 0° → 210°
—	4	0–255	Neigen (Tilt): Feineinstellung
—	5	0–255	Pan/Tilt-Geschwindigkeit: schnell → langsam
3	6	0–255	Dimmer: dunkel → hell
4	7	0–4	kein Stroboskop
		5–250	Stroboskop: langsam → schnell
		251–255	kein Stroboskop
—	8	0–255	LED 1: dunkel → hell
—	9	0–255	LED 2: dunkel → hell
—	10	0–255	LED 3: dunkel → hell
—	11	0–255	LED 4: dunkel → hell
5	12	0–17	Weiß
		18–34	Weiß/Rot
		35–52	Rot
		53–69	Rot/Gelb
		70–87	Gelb
		88–104	Gelb/Blau
		105–122	Blau
		123–139	Blau/Weiß
		140–195	Drehen des Farbrads: schnell → langsam
		196–199	Stoppen des Farbrads
200–255	entgegengesetztes Drehen des Farbrads: langsam → schnell		
6	13	0–133	Position des Linsenrads
		134–194	Drehen des Linsenrads: schnell → langsam
		195–255	entgegengesetztes Drehen des Linsenrads: langsam → schnell
7	14	0–7	keine Funktion
		8–37	Show-Programm 1
		38–67	Show-Programm 2
		68–98	Show-Programm 3
		99–128	Show-Programm 4
		129–159	Show-Programm 5
		160–189	Show-Programm 6
		190–220	Show-Programm 7
		221–250	Show-Programm 8
		251–255	Reset* (Zurücksetzen der Motorensteuerung)

Ist ein Showprogramm gewählt, sind die Einstellungen der übrigen Kanäle nicht wirksam.

* kann, abhängig vom verwendeten Steuergerät, verzögert starten

Änderungen vorbehalten.